

ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ПРИНТЕРА

Алгоритм обновления актуален для версии ПО 5.416

Перед обновлением убедитесь, что в окне Polygon X «Конфигурация > Менеджер профилей пластика» сохранены все созданные ранее профили материалов (кроме стандартных).

Для обновления внутреннего ПО 3D принтера следуйте инструкции:

1. Убедитесь, что текущая версия установленного ПО на принтере — не ниже **5.409**, выбрав в меню «Настройки > О принтере > Версия SW». Если на принтере установлена версия ПО ниже 5.409 — выполните обновление на версию 5.409¹. Затем установите актуальную версию ПО.
2. Скачайте файл обновления прошивки с нашего [сайта](#).
3. Отформатируйте USB flash-накопитель (файловая система FAT32, рекомендуемый объём до 16 Гб).
4. Запишите файл обновления **image.bin** на USB flash-накопитель в корневую папку.
5. Установите USB flash-накопитель в разъём USB-A.
6. В меню принтера выберите «Сервис > Обновить ПО».
7. 3D принтер запишет основные настройки в отдельный файл на USB flash-накопителе и начнёт обновление системы. Убедитесь, что операции «*checking*» и «*writing*» прошли без прерываний².
8. При завершении обновления принтер перезагрузится. После перезагрузки откроется меню принтера.



При обновлении не будет предложено восстановление настроек по умолчанию. Сброс настроек принтера находится в меню «Настройки > Сбросить настройки принтера». Выполнять сброс настроек при каждом обновлении не нужно.

¹ Файл обновления ПО на версию 5.409 можно получить по запросу в техническую поддержку.

² В случае, если операции «*checking*» или «*writing*» завершились преждевременно или не завершились, повторите алгоритм обновления, используя другой USB Flash-накопитель.