

ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ПРИНТЕРА

Алгоритм обновления актуален для версии ПО 5.517

Перед обновлением убедитесь, что в окне Polygon X «*Настройки > Профили материалов*» сохранены все созданные ранее профили материалов (кроме стандартных).

Для обновления внутреннего ПО 3D принтера следуйте инструкции:

1. Убедитесь, что текущая версия установленного ПО на принтере — не ниже **5.409**, выбрав в меню «*Настройки > О принтере > Версия SW*». Если на принтере установлена версия ПО ниже 5.409 — выполните обновление на версию 5.409¹. Затем установите актуальную версию ПО.
2. Скачайте файл обновления прошивки с нашего [сайта](#).
3. Отформатируйте USB flash-накопитель (файловая система FAT32, рекомендуемый объём до 16 Гб).
4. Запишите файл обновления ***image.bin*** на USB flash-накопитель в корневую папку.
5. Установите USB flash-накопитель в разъём USB-A.
6. В меню принтера выберите «*Сервис > Обновить ПО*».
7. 3D принтер запишет основные настройки в отдельный файл на USB flash-накопителе и начнёт обновление системы. Убедитесь, что операции «*checking*» и «*writing*» прошли без прерываний².
8. При завершении обновления принтер перезагрузится. После перезагрузки откроется меню принтера.



При обновлении не будет предложено восстановление настроек по умолчанию. Сброс настроек принтера находится в меню «*Настройки > Сбросить настройки принтера*». Выполнять сброс настроек при каждом обновлении не нужно.

¹ Файл обновления ПО на версию 5.409 можно получить по запросу в техническую поддержку или скачать с [сайта Центра поддержки PICASO 3D](#).

² В случае, если операции “*checking*” или “*writing*” завершились преждевременно или не завершились, повторите алгоритм обновления, используя другой USB Flash-накопитель.