

Руководство пользователя

Уважаемый пользователь!

Мы рады видеть Вас в числе обладателей Designer X. Ваш 3D принтер оснащён простым интерфейсом и современными функциями контроля печати. Благодаря этому, его использование доступно не только опытным инженерам, но и тем, кто только-только открывает для себя мир аддитивных технологий.

3D печать представляет собой сложный технологический процесс, который включает много факторов. Мы написали подробное руководство пользователя, чтобы сделать взаимодействие с принтером наиболее простым, понятным и безопасным. Здесь описаны все основные узлы, функции 3D принтера и элементы меню, принципы и особенности работы с различными материалами, а также рекомендации по использованию оборудования. Ключевая информация выделена рамками:

Так отмечены важные предупреждения по работе с Designer X

Так отмечены примечания и полезные ссылки для работы с Designer X

В руководстве используются гиперссылки для перехода к разделам.

Перед использованием Designer X ознакомьтесь с руководством пользователя полностью. По любым техническим вопросам обращайтесь по почте support@picaso-3d.ru и телефону 8 800 333 60 75.

Успехов в реализации Ваших идей и проектов!



Изображения, используемые в данном руководстве, являются частью художественного образа продукции и могут отличаться от реального вида оборудования.

Описание состава меню, списка ошибок и возможностей оборудования могут отличаться в зависимости от используемой версии внутреннего программного обеспечения 3D принтера.

Производитель не несёт ответственности за действия, выполненные с отклонением от данного руководства. По любым техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки: <u>support@picaso-3d.ru</u>

СОДЕРЖАНИЕ

.

.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
KAK PAGOTAET DESIGNER X	6
ΠЛΑΤΦΟΡΜΑ Χ	8
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	10
РАСПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	11
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ	13
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ DESIGNER X	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	17
УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	18
MEHIO DESIGNER X	19
УПРАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ	24
ОСНОВЫ РАБОТЫ С DESIGNER X	26
НАСТРОЙКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ	27
ЗАПРАВКА ПЛАСТИКА	32
ПЕЧАТЬ	37
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛАСТИКА	40
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК	42
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	44
ЗАМЕНА СОПЛА	45
НАСТРОЙКА ПРИЖИМА СОПЛА	47
КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ	49
ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ПРИНТЕРА	52
СПИСОК ОШИБОК	53
СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ	56
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БЛОКА	58
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	61
Как работает визуальное оповещение Designer X ?	61
<u>Что такое debug-экран?</u>	61

.

. . .

СОДЕРЖАНИЕ

.

Как узнать серийный номер принтера?	62
Какие операции можно выполнять во время печати?	62
Что такое профиль?	62
Как создать новый профиль?	63
Как хранить и сушить пластик?	65
Что такое принтлист?	66
<u>Что делать, если не подаётся пластик и слышны щелчки в печатающей головке?</u>	67
Что делать, если пластик не заправляется?	68
Что делать, если катушка закончилась, и как её заменить во время печати?	68
Какие детали принтера являются расходными?	69
Какие USB Flash-накопители можно использовать?	69
Зачем нужна калибровка системы очистки?	69
Почему Designer X часто останавливается	69
на короткую паузу?	
Почему магниты разного размера?	69
Какое обслуживание нужно принтеру?	70

.

.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!

Designer X соответствует требованиям Директив Европейского парламента 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, а также технических регламентов Таможенного союза ТР TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

!

Не используйте Designer X для хранения посторонних предметов. Лишние предметы, находящиеся в рабочей области принтера, могут привести к повреждениям узлов Designer X.

- Не используйте Designer X для разогрева продуктов питания и прочих предметов.
- Не подвергайте Designer X воздействию посторонних жидкостей, газов, электрических и/или магнитных полей, которые могут нанести вред электронным или механическим узлам оборудования.
- Не используйте 3D принтер во влажной или пыльной среде. Следуйте требованиям к рабочему месту.
- Во время работы устройства может появляться специфический запах расплавленного пластика. Это является особенностью технологии печати. Рекомендуем использовать 3D принтер в хорошо проветриваемом помещении. Не оставляйте работающий принтер без присмотра.
 - Использование Designer X детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Designer X не предназначен для использования недееспособными лицами лицами, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность
- Запрещается использовать Designer X в состоянии алкогольного, токсического и/или наркотического опьянения.
- Обращайтесь с 3D принтером бережно он содержит электронные компоненты и механические узлы, которые могут быть повреждены при ударе или падении.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Отдельные узлы 3D принтера работают при высокой температуре. Во избежание ожогов, будьте осторожны и не прикасайтесь к нагреваемым поверхностям в процессе печати и сервисного обслуживания оборудования. Дожидайтесь охлаждения нагревательных элементов оборудования в течение не менее 10-15 минут после окончания нагрева, прежде чем открывать крышку.
- !

Отдельные узлы 3D принтера являются подвижными. Во избежание травм и неисправной работы оборудования, не препятствуйте перемещению узлов 3D принтера во время работы.

!

Не устанавливаете в 3D принтер неоригинальные запчасти и не занимайтесь самостоятельным ремонтом — это может привести к выходу из строя оборудования.

Не прибегайте к помощи третьих лиц для получения консультаций по работе с
 3D принтером. Наши официальные каналы общения:

<u>support@picaso-3d.ru</u> или **8 800 333 60 75** — техническая поддержка <u>sales@picaso-3d.ru</u> — отдел продаж <u>marketing@picaso-3d.ru</u> — для СМИ <u>info@picaso-3d.ru</u> или **8 499 653 87 91** — для общих вопросов

КАК РАБОТАЕТ DESIGNER X

Designer X — 3D принтер, работающий по FFF-технологии (fused filament fabrication¹). Принцип технологии заключается в расплавлении термопластичной полимерной нити и послойном наращивании модели по заранее подготовленному заданию.



1 Моделирование методом наплавления

.....

КАК РАБОТАЕТ DESIGNER X

Designer X — 3D принтер линейки продуктов на платформе X. Освоив работу с ним, Вы сможете работать с любым оборудованием на платформе X.

Для начала работы нужна 3D-модель в одном из форматов: .stl, .obj, .3ds или .amf. Модель загружается в программу на персональном компьютере (ПК) — Polygon X (поставляется бесплатно), которая преобразует её в файл задания на печать формата .plgx с набором управляющих команд для работы принтеров PICASO 3D. Для запуска печати на Designer X необходимо записать файл в формате .plgx на USB Flashнакопитель (поставляется в комплекте). Запись файла может быть осуществлена удалённо через программу Polygon X, используя Ethernet-соединение.



ПЛАТФОРМА Х

Платформа X— набор программно-аппаратных решений, используемый в 3D оборудовании производства PICASO 3D для успешной реализации задач аддитивного производства.



Системы контроля подачи и наличия пластика регистрируют наличие и подачу пластика за счет встроенных датчиков. На основе получаемой информации Designer X проводит самодиагностику и, в случае выявления нештатной ситуации, связанной с отсутствием или неравномерностью подачи пластика, автоматически запускает алгоритм решения проблемы.

Если нештатная ситуация не устранена, печать приостанавливается и принтер ожидает вмешательства пользователя.

Пример: пластик закончился на катушке или обломился во время печати — Designer X встанет на паузу, сообщит об отсутствии материала и будет ожидать заправки пластика для продолжения печати.

Во время печати произошло полное или частичное засорение сопла, подача материала прекратилась или усложнилась — Designer X определит изменение равномерной подачи, поставит печать на паузу и запустит автоматический алгоритм высокотемпературной прочистки сопла. В случае успешной прочистки принтер продолжит печать, в противном случае — печать будет приостановлена, Designer X сообщит пользователю о возникшей проблеме.



Система профилей хранит в памяти принтера параметры для работы с каждым материалом. При старте печати пользователь выбирает профиль материала в соответствии с заправленным пластиком. Благодаря системе профилей одно и то же задание в формате .plgx можно распечатать из ABS, PLA, Ultran, Formax или любого другого термопластика без повторной подготовки задания на печать.

ПЛАТФОРМА Х



Управление и мониторинг состояния принтера может осуществляться как с дисплея принтера, так и **по локальной сети** — с помощью сетевого Ethernet-подключения. Несмотря на то, что оборудование на платформе X может иметь различный функционал и возможности, для работы с ним используется одна программа — **Polygon X**. При подключении нескольких принтеров через маршрутизатор локальной сети можно проводить мониторинг всех подключённых принтеров и управлять процессом печати в одном окне Polygon X.



Система визуального оповещения позволяет определить состояние устройства удалённо, в том числе с экрана ПК при работе по сети.



Система контроля за **поверхностью печати** позволяет в большинстве случаев своевременно определить ослабление адгезии печатаемой модели к платформе или наличие артефакта при печати текущего слоя. Если деталь отлипнет или печатаемый слой будет иметь неправильный рельеф, принтер приостановит печать до вмешательства пользователя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЕЧАТЬ

Технология печати Fused Filament Fabrication (FFF)

Область печати 201 x 201 x 210 мм

Скорость печати до 100 см³/ч

Минимальная толщина слоя 10 микрон (0.01 мм)

Диаметр пластиковой нити 1.75±0.1 мм

Диаметр сопла 0.3 мм (0.2 - 0.8 мм)

Расположение материала Внутри корпуса принтера

Максимальная температура печати 410 ºC

Максимальная температура стола 150 °C

СИСТЕМЫ

Основные системы

Контроль подачи пластика Контроль наличия пластика Контроль первого слоя Встроенная система профилей материала

Вспомогательные системы

Встроенный режим сушки пластика Система оповещений состояния принтера Автодиагностика принтера

МЕХАНИКА

Внешний корпус Алюминий [композит]

Рама Сталь

Платформа печати Алюминий, стекло

Направляющие (ШВП)

Сталь

ФИЗИЧЕСКИЕ Характеристики

С УПАКОВКОЙ/БЕЗ УПАКОВКИ

Размеры принтера 69x50x47 см / 49x43x39 см

Вес 20 кг∕ 17 кг

электричество

Работа в сетях 220B±15% 50Гц (опция 110B±15% 60Гц)

Максимальная потребляемая мощность ~ 400 Вт

Интерфейсы Ethernet, USB Flash [в комплекте]

МАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ

ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, FORMAX, ASA, ABS/ PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK и другие

ПРОГРАММНОЕ Обеспечение

PICASO 3D Polygon X[™]

Типы используемых файлов *.stl, *.plgx

Операционная система

*Windows XP и более поздние версии



РАСПАКОВКА Оборудования

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Рабочее место для размещения 3D принтера должно соответствовать требованиям:

- Температура окружающей среды от 15 до 30 °С.
- Относительная влажность воздуха от 30 до 65%.
- Атмосферное давление от 720 до 790 мм рт. ст.
- Наличие вентиляции и возможность проветривания помещения.
- Твёрдая горизонтальная поверхность, выдерживающая нагрузку не менее 30 кг.
- Отсутствие возможности попадания прямых солнечных лучей на 3D принтер.

Оставьте распакованный 3D принтер на подготовленном рабочем месте не менее чем на 24 часа — не включайте 3D принтер в сеть преждевременно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ²

Ознакомьтесь с комплектом поставки. Его содержимое должно соответствовать списку:

Установлено в Designer X по умолчанию

- Латунное сопло 0.3 мм
- Температурный блок 400
- Стекло 4 мм

Набор инструментов:

- Отвёртка Torx TX-TR
- Отвёртка шлицевая SL
- Кусачки
- Канцелярский нож
- Плоскогубцы
- Ключ для смены сопла
- Шестигранник 1.5
- Шестигранник 2
- Шестигранник 2.5
- USB Flash-накопитель
- Латунное сопло 0.3 мм

Кабель питания

Катушка филамента

Клей для адгезии

Если Вы обнаружили несоответствие комплектации или отсутствие транспортировочной детали и стяжек, зафиксируйте это на фото и пришлите нам на электронную почту <u>support@picaso-3d.ru</u> с указанием серийного номера 3D принтера.

² Вид и комплектация могут быть изменены производителем без согласования с пользователем, что не повлияет на заявленные характеристики оборудования.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ DESIGNER X

Вид спереди



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ DESIGNER X



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ DESIGNER X



Печатающая головка (ПГ)

.



16

подключение к электросети

Убедитесь, что сняты все транспортировочные детали и стяжки. Возьмите печатающую головку (ПГ) рукой и убедитесь, что она свободно перемещается. Подключите кабель питания в разъём адаптера питания **до упора** и в розетку к сети 220 В ± 15% (50Гц).



Категорически запрещается подключать Designer X к розетке без заземления.

Переведите кнопку включения в положение 1— экран и внутренняя подстветка включатся, принтер издаст звуковой сигнал.

Рекомендуем сохранять оригинальную коробку и ложемент на случай возможной транспортировки принтера.



УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ

Управление 3D принтером осуществляется через меню на экране³. Для перемещения по пунктам меню вращайте джойстик по часовой стрелке или против — джойстик не имеет крайнего положения. Для выбора пункта меню нажмите на джойстик.



ПЕЧАТЬ

• Список файлов

Показывает содержимое установленного в принтер USB flash-накопителя в виде папок и файлов с расширением .plgx, .gcode⁴. Позволяет выбрать файл для начала печати

Список принтлистов

Показывает список заданий активного принтлиста⁵ с возможностью просмотра всех принтлистов, загруженных на USB flash-накопитель, для последовательного запуска печати (содержимое папки printlists).

ПЛАСТИК

Заправить пластик

Запускает алгоритм заправки пластиковой нити с помощью мотора подачи в ПГ с нагревом сопла до рабочей температуры выбранного <u>профиля.</u>

Извлечь пластик

Запускает алгоритм извлечения пластиковой нити с помощью мотора подачи из ПГ при температуре выгрузки выбранного <u>профиля</u>.

Выгрузка на горячую

Запускает алгоритм извлечения пластиковой нити с помощью мотора подачи из ПГ с нагревом сопла до рабочей температуры выбранного профиля.

Заменить пластик

Последовательно запускает алгоритмы извлечения и заправки пластика.

³ Структура и внешний вид меню могут отличаться в зависимости от версии установленного внутреннего ПО 3D принтера.

⁴.plgx — файл задания на печать из Polygon X, адаптированный для печати на принтерах платформы X;

.gcode — файл задания на печать из сторонних слайсеров. При печати таких заданий некоторые функции принтеров платформы X неактивны.

⁵ Принтлист — набор заданий для последовательной печати. Создаётся в программе Polygon X с расширением .ppl при сетевом подключении.

Прочистка ПГ

Запускает алгоритм заправки пластиковой нити с помощью мотора подачи в ПГ с нагревом сопла до рабочей температуры выбранного <u>профиля.</u> Если после завершения алгоритма выбрать «Продолжить», то температура увеличится на 10 градусов и алгоритм заправки повторится. Повторить алгоритм с увеличением температуры можно не более 3 раз. Данная функция позволяет в некоторых случаях устранить засор сопла, возникший во время печати.

Низкотемпературная прочистка ПГ

Запускает алгоритм извлечения пластиковой нити без помощи мотора подачи из ПГ при температуре выгрузки выбранного <u>профиля</u>. Данная функция позволяет в некоторых случаях очистить канал подачи от остатков ранее заправленных материалов. Подходит для пластиков PLA, PVA, PA.

Профили

→ Выбрать профиль

Позволяет выбрать рабочий профиль из списка загруженных в 3D принтер.

- Изменить профиль
 Позволяет изменять настройки пользовательских профилей.
- Экспортировать профиль

Позволяет выбрать профиль и сохранить его на USB flash-накопителе.

🗝 Удалить профиль

Удаляет выбранный профиль из списка.

🛶 Импортировать профиль

Позволяет выбрать профиль в формате .ppf ⁶ с USB flash-накопителя и загрузить его в 3D принтер.

🛶 База профилей

Позволяет скачать профили материалов из официальной базы профилей. Активно только при наличии Ethernet-соединения и включенной передаче данных с принтера.

СЕРВИС

Сервис сопла

Нагревает экструдер до рабочей температуры и выводит печатающую головку на позицию для замены сопла.

Настройка стола

Нагревает экструдер до рабочей температуры и проводит полуавтоматическую настройку ровности платформы по трём точкам.

⁶ Профили материалов, созданные в Polygon X всегда сохраняются в формате .ppf.



Настройка прижима сопла

Позволяет корректировать начальную позицию сопла относительно стола по высоте.

Калибровка системы очистки ПГ

Позволяет проверить и настроить положение сопла относительно очистителя сопла.

→ Список ошибок

Выводит на экран 10 последних ошибок, зафиксированных 3D принтером.

Сбросить ошибки

Очищает список ошибок.

→ Обновить ПО

Запускает алгоритм обновления внутреннего программного обеспечения принтера.

Положение стола

Позволяет переместить платформу для печати в одно из трёх положений: верхнее (10 мм от сопла), среднее (105 мм от сопла), нижнее (200 мм от сопла).

Сушка пластика

Позволяет задать температуру и длительность нагрева стола для сушки катушек пластика. Перед запуском сушки платформа будет перемещена в среднее положение.

Диагностика

Настроено по умолчанию. Проводить в случае сбоя систем подсветки или обдува и только по согласованию с технической поддержкой.

🗕 Проверка лент

Поочерёдно включает подсветку основными цветами: красный, зелёный, синий.

Проверка вентиляторов

Поочерёдно запускает вентиляторы: охлаждения детали, охлаждения печатающей головки, циркуляции камеры, охлаждения камеры.

Настройка лент

Позволяет определить основные цвета для подсветки.

MEHIO DESIGNER X

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
НАСТРО	ЙКИ
🛏 О принт	repe
Выводи	т на экран основную информацию о принтере.
→ Диамет	р сопел
Открыв	ает меню выбора диаметра установленного сопла.
Основн	ые
→ Ko	онтроль подачи пластика
BK	'Л (по умолчанию) — активирует систему контроля подачи пластика.
<u>⊢</u> <u>⊓</u> р	ооверять некритические ошибки
BK	Л (по умолчанию) — в активном состоянии 3D принтер запускает алгоритмы
pe	акции на некритические ошибки во время печати. В выключенном состоянии ошибки
CO.	храняются в памяти принтера без запуска алгоритмов.
	идикация ошибок
BK	JI (по умолчанию) — в активном состоянии 3D принтер выводит на экран код ошиоки Присоциом
	энтроль наличия пластика (Д (по умолизии) — эктириоуот систому контроля изличия пластика
	ипроль поверхности детали (Л (по умолианию) — активирует систему контроля плоскостности пецати. При
06	наружении любых препятствий в плоскости печати задание будет поставлено
на	паузу и будет показано сообщение «Проверьте деталь».
L, 3₿	уковые эффекты
ВЬ	- IKЛ (по умолчанию) — в активном состоянии 3D принтер будет издавать звуки при
ПО	вороте джойстика, а также при окончании, приостановке и прерывании печати.
Настро	йка энкодеров
до	— Эпуск
Уc	- танавливает границы допустимого отклонения для коэффициента контроля подачи
пл	астика в процентах от значения, полученного при калибровке. Рассчитывается
ав	томатически после калибровки энкодеров. По умолчанию — 25.00%.
• Калибр	овка энкодеров ⁷
Провед	ена по умолчанию. Проводить только в случае сброса настроек при
обновл	<u>ении внутреннего ПО</u> . Запускает алгоритм калибровки энкодеров
системь	ы контроля подачи пластика с нагревом сопла до рабочей температуры
выбран	ного <u>профиля</u> . Для корректной работы алгоритма необходимо заправить
пластик	овую нить со стабильным диаметром 1.75 ± 0.1 мм.
Настро	йки ночного режима
→ Сн	ижение скоростей
BK	(Л — снижает скорость печати в ночном режиме.
L 3a	медление тревелов
BK	′Л — снижает скорость перемещения ПГ между раздельными элементами печати.

⁷ Необходимая точность при проведении калибровки достигается только в том случае, когда канал подачи и сопло не имеют внутри себя препятствий для прохождения пластиковой нити.

Сохранить настройки в файл Сохраняет основные настройки принтера в отдельный файл на USB flashнакопителе. Восстановить настройки из файла Позволяет восстановить из файла на USB flash-накопителе основные настройки принтера. Сетевые настройки Локальная сеть Позволяет ввести настройки для сетевого подключения вручную или получить их автоматически через DHCP. Интернет соединение Позволяет установить соединение принтера с серверами PICASO 3D для получения доступа к базе профилей. Режим привязки Выводит на экран код для удалённого соединения с принтером. Калибровка нагревателей Проведена по умолчанию. Проводить только в случае замены нагревательного блока и в случае сброса настроек при обновлении внутреннего ПО. Запускает алгоритм температурной калибровки нагревательного элемента для стабильной работы системы нагрева.

Сбросить настройки принтера

Восстанавливает все настройки принтера по умолчанию.8

ПРЕДНАГРЕВ

Запускает нагрев сопла до температуры режима ожидания и платформы для печати до рабочей температуры выбранного профиля. Эта функция позволяет сэкономить время на прогрев перед запуском печати.

СДЕЛАТЬ ГОТОВЫМ К ПЕЧАТИ

Переводит Designer X в режим готовности для удалённого старта печати из окна Polygon X.

⁸ После сброса настроек необходимо настроить системы принтера заново:

- Назначить профили материалов для каждого сопла в меню «Пластик > Профили > Выбрать профиль»;
- Выбрать диаметр установленного сопла в меню «Настройки > Диаметр сопел»;
- Настроить прижим сопла к столу в меню «Сервис > Настройка прижима сопла»;
- Провести калибровку системы очистки через меню «Сервис > Калибровка системы очистки ПГ»;
- Откалибровать энкодеры в меню «Настройки > Калибровка энкодеров»;

.....

УПРАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ

DEBUG-экран

T1:26 T2:26 T8L:25 RAD:26 DX:8.70 DY:-0.03 DX:0.00 DY:0.30 D2:0.00 2_0FF:0.22 FILAMENT1:0 FILAMENT2:0 ENCK:1.00 ENC1:133 ENC2:141 CUR LAYER:-1 PFS:0 PLP:0 FSP:0 LPP:0 ST1:670K400 ST2:670K400

Во время печати меню изменяет структурный вид, оставляя лишь необходимые пункты. Некоторые элементы меню остаются неизменными. Для перехода в меню во время печати нажмите на джойстик.



ПАУЗА / ПРОДОЛЖИТЬ

Приостанавливает печать с возможностью последующего возобновления с того же места.



УПРАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ

СЕРВИС

(доступно только в режиме паузы)

- Сервис сопла
- 🗝 Заправить пластик
- 🗕 Заменить пластик
- 🛶 Выгрузка на горячую
- Список ошибок
- 🛶 Сбросить ошибки

НАСТРОЙКИ

стоп

Останавливает печать без возможности дальнейшего возобновления.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

Выключает подсветку принтера и снижает яркость подсветки дисплея. Активирует настройки ночного режима.

DEBUG-экран

Для перехода в debug-экран во время печати поверните джойстик по часовой стрелке.



ОСНОВЫ РАБОТЫ C DESIGNER X

НАСТРОЙКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ (СТОЛА)

В Designer X предусмотрена функция настройки стола, которая позволяет зафиксировать горизонтальное положение платформы для печати. Настройка проводится по 3 точкам.



Обязательно проводите настройку стола после перемещения или транспортировки принтера. Проводить настройку перед каждой печатью не нужно.

Убедитесь, что стекло надёжно зафиксировано на платформе — дальний паз находится в зажиме, правый магнит установлен в отверстие, нет воздушной прослойки и посторонних предметов между стеклом и платформой.

i



и Магниты на стекле имеют разные размеры. Большой магнит является центрирующим, он отвечает за правильное положение стекла на платформе. Малый — фиксирующий, удерживает стекло и равномерно распределяет нагрузку.

Следуйте пошаговой инструкции и подсказкам на экране 3D принтера:

1. В меню принтера выберите «Сервис > Настройка стола»



2. Принтер запустит алгоритм нагрева платформы и сопла до рабочих температур выбранного профиля. Нагрев осуществляется для того, чтобы исключить влияние остатков пластика на результат настройки стола. После выхода на рабочую температуру печатающая головка (ПГ) перейдёт в начальное положение настройки.

🗗 незет

СЕРВИС СОПЛА

настройка стола

настроика прижима сопла

совмещение сопел

4 настроика стопа			
НАГРЕВАЕМ :	НАГРЕВАЕМ ЭКСТРУДЕР		
ZZZ	21010		
OTMEHA	0K		

Не препятствуйте перемещению ПГ и платформы во время настройки.

 Ослабьте средний фиксатор поворотом против часовой стрелки на 2-3 оборота. Обратите внимание, при ослаблении дальняя часть стола приподнимется. Нажмите на джойстик.

ОСЛАБЬТЕ СРЕДНИЙ ФИКСАТОР И нажмите на кнопку ->



4. Платформа для печати поднимется вверх, печатающая головка зафиксирует положение первой точки.

Не касайтесь руками платформы — она может быть горячей.

5. Затяните средний фиксатор поворотом по часовой стрелке до упора и ослабьте левый зажим. Обратите внимание, при ослаблении левый ближний угол стола приподнимется. Нажмите на джойстик.

ЗАТЯНИТЕ СРЕДНИИ ФИКСАТОР, Ослабьте певый фиксатор и нажмите на кнопку ->

 Печатающая головка перейдёт к левому ближнему углу платформы и зафиксирует положение второй точки.





ЗАТЯНИТЕ ПЕВЫИ ФИКСАТОР, Ослабьте правый фиксатор и нажмите на кнопку ->

 Затяните левый зажим и ослабьте правый. Обратите внимание, при ослаблении правый ближний угол стола приподнимется. Нажмите на джойстик.





- **8.** Печатающая головка перейдёт к правому ближнему углу платформы и зафиксирует положение третьей точки.
- Затяните правый зажим и нажмите на джойстик. Печатающая головка перейдёт в парковочное положение, платформа опустится вниз.

ЗАТЯНИТЕ ПРАВЫЙ ФИКСАТОР, И нажмите на кнопку ->



Настройка стола завершена.

3D принтер Designer X предназначен для работы с термопластичными полимерными материалами в виде нити диаметром 1.75±0.1 мм с температурой печати до 410 °C.

Не используйте пластики низкого качества от несертифицированных производителей — это может привести к нестабильной работе 3D принтера, а также к дополнительным расходам на обслуживание и ремонт.

Для заправки пластика в Designer X следуйте пошаговой инструкции:

 Убедитесь, что трубка подачи пластика зафиксирована в боковом держателе.



2. В меню принтера выберите «Пластик > Заправить пластик».



🕂 НАЗАД

ЗАПРАВИТЬ ПЛАСТИК

ИЗВЛЕЧЬ ПЛАСТИК

ВЫГРУЗКА ПЛАСТИКА НА ГОРЯЧУЮ

ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИК

 Выберите профиль материала
 в соответствии с заправляемым пластиком и нажмите «OK».

1 Placpicaso -	
НАЗАД	0K

4. Принтер запустит алгоритм нагрева сопла до рабочей температуры выбранного профиля. После выхода на рабочую температуру печатающая головка перейдёт в положение для заправки пластика. На экране отобразится сообщение о готовности.

🐣 ЗАПРАВКА	пластика			
НАГРЕВАЕМ ЭКСТРУДЕР				
<u> </u>	21010			
OTMEHA	0K			

I

I

7

вставьте пластик до зацепления шестернями

нажмите покт для завершения

Не препятствуйте перемещению механизмов 3D принтера во время печати — это может привести к травме и повреждениям устройства.

Не прикасайтесь к соплу и платформе в процессе работы принтера — они нагреваются до высоких температур. Прикосновение может вызвать ожог.

5. Распакуйте катушку и зафиксируйте конец пластиковой нити в боковых отверстиях катушки.

Обратите внимание, конец пластиковой нити не должен быть деформирован. Если это не так, отрежьте часть нити кусачками из комплекта поставки.

6. Вытолкните наружу боковую дверцу держателя филамента и поместите катушку с пластиком центральным отверстием на держатель. Установите боковую дверцу вместе с катушкой в 3D принтер.



Не используйте катушки шириной более 68 мм.

7

Такой способ установки катушки является универсальным для операций заправки, извлечения и замены пластика во время печати. В некоторых случаях можно установить катушку через переднюю дверцу.

7. Извлеките конец нити из отверстий катушки и вставьте нить в трубку подачи пластика.



Всегда удерживайте и фиксируйте конец нити при установке и извлечении катушки из принтера. Не допускайте запутывания нити в катушке. Это приведёт к нештатной остановке во время печати и повреждениям принтера.

- 8. Убедитесь, что катушка и боковая дверца установлены верно: центральное отверстие катушки находится на держателе, а сама катушка прижата к стенке принтера.
- Протолкните вручную пластиковую нить через трубку до выхода со стороны печатающей головки.



10. Конец пластиковой нити вставьте в отверстие экструдера до упора. Придерживайте нить до тех пор, пока не почувствуете, что она заправляется внутрь.

После обнаружения пластиковой нити системой контроля наличия пластика запустится алгоритм заправки.

Принтер начнёт подачу пластика через экструдер. Состояние заправки будет отображаться на экране. Операция займёт примерно одну минуту.

заправляем пластик
ZZZZ
НАЖМИТЕ "ОК" ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

- PICASO
- По итогам заправки из сопла выйдет небольшое количество пластика. Аккуратно снимите его с платформы.



12. Протяните трубку подачи пластика через отверстие направляющей и вставьте её в ПГ до упора. Убедитесь, что трубка находится внутри принтера целиком, и нажмите на джойстик. Печатающая головка перейдёт в парковочное положение — в левый дальний угол. Заправка пластика завершена.

Перед каждой печатью наносите специальный клей из комплекта поставки для повышения адгезии. Он нужен для того, чтобы модель не оторвалась от платформы во время печати.

Фирменный клей PICASO 3D термореактивен — необходимые адгезионные свойства он проявляет при температурах от 45 °C. При охлаждении до 30 °C адгезия снижается.

Нанесите немного клея на бумажную или тканевую салфетку и протрите ею охлаждённое стекло. Наносить клей толстым слоем не нужно.



Не распыляйте клей внутри принтера. Это приведёт к преждевременному износу и повреждениям механических узлов принтера.

Для запуска печати следуйте пошаговой инструкции:

1. Вставьте USB Flash-накопитель из комплекта поставки в разъём USB-A.



 Зайдите в меню принтера «Печать > Список файлов» и выберите задание «TEST. plgx»⁸ из списка файлов на USB Flash-накопителе.





Задание TEST.plgx включает модель держателя ключа сопла. На тестовую печать уйдёт чуть больше 1 метра материала. Это примерно 1/360 часть стандартной катушки.

 Выберите профиль материала в соответствии с заправленным пластиком.



Сопло и платформа нагреются до рабочей температуры. Принтер запустит автоматическую калибровку координат рабочей области и начнёт печать модели, которая займёт не более часа. Текущее состояние и ориентировочное время печати будет показано на экране.

 Выберите <u>режим скорости печати</u>. Для первого запуска подойдёт «Стандарт». Нажмите «Печать».





Обращайте внимание на печать первого слоя модели. Наличие оптимального прижима и достаточной адгезии являются залогом успеха качественной печати.

⁸ Это задание для тестовой печати. При запуске последующих заданий в меню принтера выбирайте файл по присвоенному Вами названию. ПЕЧАТЬ

После завершения печати печатающая головка переместится в парковочное положение, платформа опустится вниз.

Дождитесь охлаждения стекла в течение 15-20 минут после окончания печати. Поднимите выталкиватели и извлеките стекло из принтера вместе с моделью. Аккуратно снимите модель со стекла. Если модель не удаётся снять руками, подденьте её канцелярским ножом из комплекта поставки.





Не снимайте модель с горячего стекла.

Не пользуйтесь грубыми средствами для снятия модели. Это может привести к повреждению стекла.



После снятия модели установите стекло в Designer X. Убедитесь, что стекло надёжно зафиксировано на платформе — дальний паз стекла находится под зажимом, правый магнит установлен в отверстие, нет воздушной прослойки и посторонних предметов между стеклом и платформой.

Установите ключ для смены сопла в распечатанный держатель.

Для подготовки новых заданий на печать воспользуйтесь программой Polygon X— актуальная версия программы находится на официальном сайте.

При печати заданий формата .gcode, созданных сторонними программами, некоторые возможности платформы X неактивны.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛАСТИКА

Перед печатью другим материалом, а также перед длительным неиспользованием Designer X необходимо извлечь пластик. Извлекать пластик после каждой печати не нужно.

Для извлечения пластика из 3D принтера следуйте пошаговой инструкции и подсказкам на экране принтера:

1. В меню принтера выберите «Пластик > Извлечь пластик».



 Принтер запустит алгоритм извлечения материала из ПГ с нагревом до температуры выгрузки выбранного профиля.

|--|

ЗАПРАВИТЬ ПЛАСТИК

ИЗВЛЕЧЬ ПЛАСТИК

ВЫГРУЗКА ПЛАСТИКА НА ГОРЯЧУЮ Заменить пластик



 Извлеките трубку подачи пластика и пластиковую нить из экструдера.
 Обрежьте конец нити при помощи кусачек из комплекта поставки. Это нужно для того, чтобы заправить пластик в следующий раз.



Не пытайтесь силой вытащить заправленный пластик из ПГ. Механизм вытолкнет нить самостоятельно, достаточно немного потянуть её вверх.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛАСТИКА

1

4. Откройте боковую дверцу и сверните пластиковую нить, вращая катушку на держателе. При этом обязательно придерживайте конец нити, а затем зафиксируйте его в отверстиях катушки.

Всегда фиксируйте конец нити при установке и извлечении катушки из принтера. Не допускайте запутывания нити в катушке. Это может привести к нештатной остановке во время печати.

- 5. Извлеките катушку с пластиком и закройте боковую дверцу.
- 6. Нажмите на джойстик для завершения алгоритма извлечения пластика.

Для быстрой смены материала используйте пункт меню «Пластик > Заменить пластик». В этом случае будут последовательно запущены алгоритмы <u>извлечения</u> и <u>заправки</u> материала.

Храните неиспользуемые катушки пластика в отдельном месте. Подробнее об условиях хранения читайте в разделе «Вопросы и ответы».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК⁹

Для подключения Designer X по сети к ПК установите Ethernet-кабель в разъём Ethernet 3D принтера и соответствующий порт на ПК или маршрутизаторе.

Designer X и ПК должны находиться в одной локальной сети.

Далее следуйте пошаговой инструкции:

Ž

- В меню принтера «Настройки > Настройки сети» включите параметр «DHCP» для автоматической раздачи IP-адреса либо установите IP-адрес вручную. При активном DHCP IP-адрес будет получен в течение 2-5 минут.
- ВВ меню Polygon X «Конфигурация > Настройки Polygon X» выберите вкладку «Сетевые». Нажмите «Поиск принтеров». Polygon X покажет список всех подключенных к данной подсети 3D принтеров.

PICAS	0		P	slygon);		8.0.0
dali,t	Конфегурация	Справна Сетевше Принтеры				^
			Пързантрая вабранят от проттора: Тиренатрая вабранят от проттора: Тирена 7 95960 3213 Порзон 100 5 213 Судерски солар: Судерски солар:	The roundpace Existentifie Designentifies Existentifies 0 PLANECKO 0 PLANECKO	1	
		Понск принтеров				

3. Установите маркер напротив используемых в работе 3D принтеров. Нажмите «Закрыть».

⁹ Алгоритм подключения актуален для Polygon X версии 1.3 и внутреннего ПО принтера версии 5.209

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

4. Откройте вкладку Polygon X «Сеть» для отслеживания статусов подключенных 3D принтеров. В этом окне можно поставить печать на паузу и запускать новые задания на печать.



При сетевой работе также требуется установить USB Flash-накопитель в принтер.



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

ЗАМЕНА СОПЛА

По умолчанию в Designer X установлено латунное сопло диаметром 0.3 мм. Оно предназначено для печати основными видами пластиков. Менять сопло перед каждой печатью не нужно.

Проводите замену сопла в следующих случаях:

- При отсутствии или недостаточной подаче пластика во время печати, если при этом установлены оптимальные настройки профиля материала.
- При наличии видимых повреждений отверстия сопла, которые искажают подачу пластика.
- Если нужно сопло другого диаметра или из другого материала.¹⁰

Для замены сопла следуйте пошаговой инструкции:

1. В меню выберите «Сервис > Сервис сопла». Принтер запустит алгоритм с нагревом сопла до рабочей температуры выбранного профиля.



🕶 назад

СЕРВИС СОПЛА

НАСТРОИКА СТОЛА Настроика прижима сопла Совмещение сопел

¹⁰ B Designer X могут быть установлены стальные и латунные сопла диаметром 0.2-0.8 мм

ЗАМЕНА СОПЛА

 При помощи ключа из комплекта поставки выкрутите сопло из нагревательного блока согласно эскизу.



- Извлекаемое сопло горячее. Будьте аккуратны!
- **3.** Установите новое сопло в ключ и закрутите его в нагревательный блок **до упора** согласно эскизу.



Не выкручивайте охлаждённое сопло. Это может привести к повреждениям

Не используйте дополнительные инструменты для закручивания сопла. Затягивайте сопло до конца, но без чрезмерного усилия. Недокрученное сопло приводит к попаданию пластика внутрь функциональных узлов нагревательного блока.

4. Нажмите на джойстик. Выберите диаметр установленного сопла из списка на экране. Нажмите «OK».

НАСТРОЙКА ПРИЖИМА СОПЛА

Прижим сопла — это дополнительное расстояние к высоте слоя между соплом и столом во время печати первого слоя, которое позволяет выполнить печать первого слоя наиболее корректно. Настраивать прижим на новом 3D принтере и перед каждой печатью не нужно.

Настраивайте прижим в следующих случаях:

- После обновления ПО принтера со сбросом настроек.
- При слабой или сильной адгезии первого слоя печати.
- При отсутствии подачи на первом слое печати.

Оптимальное значение устанавливается индивидуально и обычно находится в диапазоне от 0.15 до 0.30 мм. Неверно установленный прижим сказывается на качестве печати, а при печати материалами с высокой усадкой может приводить к повреждениям стекла на платформе.



Сильный прижим — первый слой полупрозрачен с излишне широкой линией печати.

Приводит к засорению сопла, повреждениям стекла и некачественной печати.



Оптимальный прижим промежуточное значение между сильным и слабым прижимом.

Обеспечивает корректную адгезию первого слоя для качественной печати.



Слабый прижим — низкая адгезия, отсутствие контакта между линиями печати.

Приводит к отлипанию модели от платформы и некачественной печати.

НАСТРОЙКА ПРИЖИМА СОПЛА

Для изменения установленного прижима перейдите в меню «Сервис > Настройка прижима сопла», нажмите на джойстик и вручную отрегулируйте значение прижима. Рекомендуемый шаг изменения — 0.03.

СЕРВИС СОПЛА

настроика стола

настроика прижима сопла

совмещение сопел

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПГ



i

Увеличение числового значения приводит к ослаблению прижима, и наоборот — чем ниже число, тем сильнее прижим. По факту, Вы задаёте величину номинального зазора между соплом и платформой.

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

Designer X оснащён системой очистки сопла, которая позволяет избежать поверхностных дефектов во время печати. Для сбора остатков пластика из-под очистителя используется специальный контейнер (не входит в комплект поставки). Настраивать систему очистки на новом 3D принтере и перед каждой печатью не нужно.

Если используете контейнер, минимум раз в 2 печати проверяйте его содержимое и очищайте при необходимости.

Проводите калибровку в следующих случаях:

- Если система очистки работает некорректно.
 Пластик не попадает в отверстие силиконового очистителя, накапливаясь на сопле, что приводит к образованию дефектов на печатаемых моделях.
- После обновления ПО 3D принтера со сбросом настроек.
 Во время такого обновления произойдёт сброс значений калибровки.
 Системе необходимо задать новые значения.

Для калибровки Вам понадобится распечатать файл «Калибровочный шаблон очистителя.plgx» с USB Flash-накопителя из комплекта поставки.



КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

Перед проведением калибровки дождитесь охлаждения сопла до температуры не более 50 °C — примерно 10-15 минут после последнего нагрева. Для проведения калибровки следуйте пошаговой инструкции.

- **1.** Замените силиконовый очиститель на распечатанный калибровочный шаблон очистителя.
- 2. В меню выберите «Сервис > Калибровка системы очистки ПГ > Х»
- 3. Печатающая головка перейдёт в положение для настройки, установится над шаблоном. Вращая джойстик, скорректируйте положение сопла по оси X таким образом, чтобы конец сопла располагался точно над указателем шаблона. Нажмите на джойстик.







КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

4. В меню выберите «Сервис > Калибровка системы очистки ПГ > Y». Вращая джойстик, скорректируйте положение сопла по оси Y таким образом, чтобы оно располагалось точно над указателем шаблона. Нажмите на джойстик.







Зайдите в меню «Сервис > Калибровка системы очистки ПГ > test» и выберите тест без прогрева и продавливания — печатающая головка перейдёт в положение над шаблоном. Проверьте положение сопла относительно указателя шаблона. Если положения не совпадают, повторите калибровку. Если совпадают, замените шаблон на силиконовый очиститель и продолжайте использование Designer X.

i

Дополнительно можно провести тест с прогревом и продавливанием нити — в этом случае ПГ запустит алгоритм заправки пластика, находясь над очистителем. В случае корректной калибровки системы, выходящая из-под очистителя нить должна быть тонкой и ровной.

ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ПРИНТЕРА¹¹

Алгоритм обновления актуален для версии ПО 5.358

Перед обновлением убедитесь, что в окне Polygon X «Конфигурация > Менеджер профилей пластика» сохранены все созданные ранее профили материалов (кроме стандартных).

Для обновления внутреннего ПО 3D принтера следуйте инструкции:

- 1. Скачайте актуальную версию прошивки с нашего сайта.
- Отформатируйте USB flash-накопитель (файловая система FAT32, рекомендуемый объём — до 16 Гб).
- 3. Запишите файл обновления image.bin на USB flash-накопитель в корневую папку.
- 4. Установите USB flash-накопитель в разъём USB-A.
- 5. В меню принтера выберите «Сервис > Обновить ПО».
- 6. Вам будет предложено восстановление настроек по умолчанию. Выберите «Нет».
- 7. 3D принтер запишет основные настройки в отдельный файл на USB flash-накопителе и начнёт обновление системы. Убедитесь, что операции «Очистка ПЗУ» и «Загрузка» прошли без прерываний.¹²

	VER1.1
Сервисный	режим
Очистка	пзу

VER1.1
Сервисный режим
Загрузка 45%

- 8. После завершения обновления ПО откроется меню принтера.
- **9.** После обновления требуется дополнительно провести калибровку системы очистки через меню «Сервис > Калибровка системы очистки ПГ»

^п Порядок действий при обновлении может отличаться в зависимости от устанавливаемой версии ПО. Актуальная версия инструкции по обновлению находится на официальном сайте

¹² В случае, если операции "Очистка ПЗУ" или "Загрузка" завершились преждевременно или не завершились, повторите алгоритм обновления, используя другой USB Flash-накопитель.

список ошибок

Designer X записывает ошибки во время работы. Каждой соответствует уникальный код. Если ошибка возникла во время печати, по окончании выполнения задания её код и описание будут выведены на дисплей принтера. В зависимости от уровня критичности ошибки, Designer X может запустить алгоритм самодиагностики, приостановить или завершить печать. Последние 10 зарегистрированных ошибок отображаются в меню «Сервис > Список ошибок» в хронологическом порядке — новые снизу.печать. Последние 10 зарегистрированных ошибок отображаются в меню «Сервис > Список ошибок» в хронологическом порядке — новые снизу.

Код	Название	Цвет	Что делать
0	Отсутствие ошибки		-
-1	Включение принтера		-
111	Отсутствие пластика в сопле 1		Проверить наличие пластика в экструдере. Выполнить операцию извлечения и осмотреть пруток на наличие обрыва, измерить диаметр в нескольких точках. Обрезать пластиковую нить и заправить заново.
113	Ошибка подачи пластика в сопле 1		Ничего. Ошибка запускает алгоритм решения системой контроля подачи пластика.
115	Проскальзывание пластика в сопле 1		В случае, если система контроля подачи пластика не исправит ошибку, извлечь пластик и измерить диаметр нити в нескольких точках. Убедиться, что пластиковая нить свободно разматывается с катушки и подаётся в ПГ без затруднений.
117	Засор сопла 1	-	В случае, если система контроля подачи не исправит ошибку, заменить сопло и дважды провести заправку пластика.
123	Проскальзывание пластика во время печати		
241	Дефект поверхности печати		Проверить, не отклеилась ли модель от платформы, и осмотреть верхнюю поверхность на наличие дефектов. Если всё в порядке — продолжите печать. В случае плохой адгезии: снимите модель, проведите настройку стола, проверьте прижим. Нанесите клей для агдезии и запустите печать повторно. В случае дефектов на верхней поверхности модели и невозможности продолжить печать: снимите модель, проведите калибровку системы очистки ПГ и запустите печать повторно.

Список ошибок, при которых возможно вмешательство пользователя:

список ошибок

441	Ошибка чтения флешки	
443	Дефектный файл	
501	Невозможно открыть файл	Отформатировать (в системе FAT32) или заменить USB flash-накопитель. Записать и
502	Невозможно считать файл	запустить задание заново.
503	Файл поврежден	
504	Невозможно создать файл	
888	Неподдерживаемые символы в файле задания	Для файлов .plgx — сгенерировать новый файл задания. Для файлов .gcode — отправить файл задания на почту <u>support@picaso-3d.ru</u> с указанием программы, в которой был создан файл.

При возникновении следующих ошибок не предпринимайте самостоятельных действий. Обратитесь в техническую поддержку по почте support@picaso-3d.ru:

Код	Название	Цвет	Код	Название	Цвет
101	Полный обрыв датчика температуры 1		402	Отказ драйвера оси Ү	
103	Обрыв цепи нагревателя conna 1		403	Отказ драйвера оси Z	
105	Дефект датчика температуры conna 1		404	Отказ драйвера оси Е	
107	Частичный обрыв датчика температуры 1		411	Перегрев драйвера оси Х	
121	Поломка датчика наличия пластика 1		412	Перегрев драйвера оси Ү	
141	Перегрев радиатора		413	Перегрев драйвера оси Z	

список ошибок

.

142	Обрыв датчика температуры радиатора	414	Перегрев драйвера оси Е	
143	Частичный обрыв датчика температуры радиатора	415	Отказ из-за перегрева Х	
144	Перегрев печатающей головки	416	Отказ из-за перегрева Ү	
145	Дефект датчика температуры радиатора	417	Отказ из-за перегрева Z	
151	Неисправность системы фиксации пластика	418	Отказ из-за перегрева Е	
152	Неисправность системы переключения	421	Кз на Х драйвере	
201	Обрыв датчика температуры стола	422	Кз на Ү драйвере	
202	Неисправность силового ключа нагревателя стола	423	Кз на Z драйвере	
203	Обрыв нагревателя стола	424	Кз на Е драйвере	
204	Частичный обрыв датчика температуры стола	431/ 432	Неисправность силового ключа сопла 1	
205	Дефект датчика температуры стола	433	Неисправность контроллера	
211	Ошибка работы датчика нуля Z	2891/ 2892	Превышение макс температуры экструдера 1	
212	Отказ работы датчика нуля Z	2893	Превышение макс температуры стола	
221	Ошибка калибровки высоты сопел	2894	Превышение макс температуры радиатора	
231	Погрешность калибровки стола	1050	Возможно кз на 1 нагревателе	
301	Затруднено перемещение в механике	4000	Падение напряжения питания во время печати	
401	Отказ драйвера оси Х	4001	Падение напряжения питания	

.

СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ

Во время запуска печати на Designer X кроме профиля материала устанавливается скоростной режим. По умолчанию есть 4 режима: «Качество», «Стандарт», «Быстро» и «Черновик». Режим скорости печати выбирается в зависимости от желаемого результата, особенностей задания и свойств материала печати. Файл задания разбивает модель на 5 областей:



Периметры — внешние слои оболочки модели.

Внутренние периметры — все слои оболочки модели, кроме внешних.

Поддержка — поддерживающие опоры для нависающих частей модели.

Интерфейсный слой поддержки (ИСП) — верхний слой поддерживающих опор с полным заполнением.

Заполнение — внутренняя область модели.

Области∖ Режим	Периметры	Внутр. периметры	Поддержка	исп	Заполнение	Рекомендации
Качество	20	20	20	20	20	Печать малых объектов или объектов со сложной геометрией. Высокое качество внешней поверхности.
Стандарт	20	60	60	20	60	Печать объектов со сложной геометрией. Высокое качество внешней поверхности.
Быстро	30	80	80	30	80	Печать изделий со средней детализацией. Оптимальное сочетание для печати моделей со 100% заполнением.
Черновик	60	80	80	60	80	Быстрая печать больших моделей с простой геометрией

В предустановленных режимах скорости настроены следующим образом:

Все значения указаны в мм/с

В Designer X есть возможность настроить скорости самостоятельно, выбрав «Ручной» режим при запуске задания на печать. Используйте ручные настройки только при особой необходимости. Рекомендуемые скорости печати уточняйте у производителя пластика.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БЛОКА

По умолчанию в Designer X установлен нагревательный блок 400. Он предназначен для печати большинства материалов с рабочей температурой до 410 °C. Извлекать нагреватель после каждой печати не нужно.

Проводите извлечение в следующих случаях:

- Перед печатью PLA, PETG, TPU некоторых производителей, когда необходимо сменить «блок 400» на «блок 250».
- При наличии видимых или скрытых повреждений нагревателя, которые затрудняют подачу пластика или приводят к некорректной работе нагревателя. В этом случае потребуется замена нагревателя на новый.
- При глубоком засоре в канале подачи, когда замена сопла не помогает. В этом случае потребуется извлечь нагревательный блок и прочистить канал подачи вручную.

Для извлечения и последующей установки (замены) нагревательного блока следуйте пошаговой инструкции:

- 1. Извлеките пластик через меню «Пластик > Извлечь пластик».
- 2. Переведите кнопку питания принтера в положение О. Принтер выключится.
- 3. Вручную переместите печатающую головку к себе.
- Открутите по 2 винта на левой и правой стенках ПГ и снимите верхнюю крышку ПГ движением на себя.





ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БЛОКА

5. Отключите контакты нагревательного блока из разъёма на плате ПГ.



 При помощи отвёртки из комплекта поставки ослабьте утопленный винт в левой стенке радиатора.



- 7. Потяните нагреватель вниз.
- **8.** Выполните необходимое действие прочистку канала подачи или замену нагревательного блока.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БЛОКА

9. Проверьте наличие термопасты на внешней стороне термобарьера (трубки) и в случае отсутствия нанесите её заново. Проведите сборку в обратном порядке — от пункта 8 до пункта 4.



- 10. Переведите кнопку питания принтера в положение 1. Принтер включится.
- **11.** Запустите печать небольшого задания, чтобы проверить работоспособность установленного нагревательного блока.

После установки нового нагревательного блока обязательно проведите его калибровку через меню "Настройки > Калибровка нагревателей". Это нужно для стабильной работы нагревательной системы во время печати.

Если возникли трудности или вопросы, напишите нам по почте <u>support@picaso-3d.ru</u> или позвоните по телефону 8 800 333 60 75.

Как работает визуальное оповещение Designer X?

Во время эксплуатации принтер находится в различных состояниях работы или ожидания действий со стороны пользователя. Каждое состояние включает подсветку соответствующего цвета и режима освещения:

Статус	Цвет	Режим подсветки
Печать или ожидание печати		Постоянное свечение или пульсация
Сервисные операции или работа системы контроля		Пульсация
Успешное окончание печати		Пульсация
Пауза во время печати		Пульсация
Возникновение предупреждающей ошибки		Постоянное свечение
Критическая ошибка с остановкой печати		Пульсация

Что такое debug-экран?

Это один из экранов меню, на котором выводятся данные с различных датчиков Designer X. Открыть его можно поворотом джойстика по часовой стрелке во время печати или в режиме ожидания.

T1:26 T2:26 T8L:25 RAD:26 0X:8.70 DY:-0.03 DX:0.00 DY:0.30 D2:0.00 Z_OFF:0.22 FILAMENT1:0 FILAMENT2:0 ENCK:1.00 ENC1:133 ENC2:141 CUR LAYER:-1 PFS:0 FLP:0 FSP:0 LPP:0 ST1:6Л0K400 ST2:6Л0K400

Описание параметров:

- **Т1** Температура сопла 1
- **TBL** Температура стола
- **RAD** Температура радиатора
- **ОХ** Х-координата очистителя
- **ОУ** Ү-координата очистителя
- **Z_OFF** Установленный прижим
- FIL1 Наличие пластика в сопле 1
- **N1** Выбранный диаметр сопла 1
- К Коэффициент измеряемый/усреднённый
- 1 Откалиброванный параметр энкодера 1

CUR LAYER — Номер текущего слоя печати

ST1 — Нагревательный блок 1

BK1 — Количество выхода коэффициента энкодера за границы допуска на сопле 1

SC1 — Количество срабатываний системы контроля подачи на сопле 1

CHF — Мощность вентилятора циркуляции камеры

- RF Мощность вентилятора радиатора
- **MF** Мощность вентилятора обдува модели

СОF — Мощность вентилятора охлаждения камеры

Как узнать серийный номер принтера?

Через меню «Настройки > О принтере». Также номер указан на задней стенке принтера, рядом с кнопкой включения.

Какие операции можно выполнять во время печати?

Для выхода в меню во время печати нажмите на джойстик. Без остановки печати можно изменить скоростной режим и прижим сопла (только при печати первого слоя). В режиме паузы доступно изменение профиля материала и некоторые сервисные операции: замена и заправка пластика, выгрузка пластика на горячую, сервис сопла.

Что такое профиль материала?

7

Профиль материала — это набор параметров для работы с материалом. Он включает температуру печати, заправки и извлечения, коэффициент подачи, а также уровень работы вентиляторов обдува и охлаждения Designer X во время использования. Полный список параметров профиля доступен в меню Polygon X «Конфигурация > Менеджер профилей пластиков».

Задание на печать, подготовленное в Polygon X, описывает только геометрические характеристики будущей модели без учёта используемого материала и скорости печати. Таким образом, одно и то же задание можно распечатать различными пластиками, используя разные скоростные режимы.

Базовый набор профилей записан в памяти Designer X и Polygon X по умолчанию. Каждый профиль предварительно протестирован нашими инженерами по печати. При обновлении программы Polygon X или внутреннего ПО Designer X список стандартных профилей может быть изменён.

Для одинаковых материалов разных производителей может потребоваться использование разных профилей. Создавайте новый профиль для каждого используемого в работе пластика. Подробные параметры профиля уточняйте у производителя пластика.

Как создать новый профиль?

Для создания и загрузки нового профиля в Designer X следуйте пошаговой инструкции:

1. В меню Polygon X «Конфигурация > Менеджер профилей пластика» выберите любой профиль и нажмите на «+».

PICASO		Pi	olygon 🔀		8.0.0
Файл Канфитурары	орана Менеджер профи	лей пластиков			Í
	Выбор и социания профилас FICASO ABS FICASO TORMAX FICASO INFS FICASO PIA FICASO PIA(ESIN) FICASO VIA(ESIN)	Hactpolies and/panetro repoleter Idue: PCASO FLA Teureparypa nevari Teuroparypa Nevari Digenerative: Di	 № Окландение № 1095, окландение автовек № 1095, окландение коноры: № 1095, Корф., окландение коноры: № 1095, Корф., анриулиция коноры: 	Ф Стват/Вожрат и Пронества Динии оптега пластича: Скороски опата пластича: В ими До миле Фанна дополние. Алина прочестен возор. пластича:	
	RECPLA	210 10 52 10 Townopanypa crianat: 45 10 10 10 ▲5 10 <td>Мененнальное врснит сися: 3 сон Время перехода Тенитиратура е в релотие саст-нос 15 анте 14 'C</td> <td></td> <td></td>	Мененнальное врснит сися: 3 сон Время перехода Тенитиратура е в релотие саст-нос 15 анте 14 'C		
	Nerrege Successor County of	Тачиларатура соние: 210 °C б °C Раствориной катериал стил профить	ево выпружа пластика Скор, выпружи пластика: в миле во сочер-выпружи пластика: в миле	2-19200000 (#3 uss) (#3) Corporato	

2. Измените имя и параметры профиля в соответствии с рекомендациями производителя пластика. Нажмите «Сохранить».

PICASO		P	olygon);		000
Файл Конфитурация	страена Менеджер профи	илей пластиков			
	Belop in columnia PRCASD ARS PRCASD PRMAX PRCASD PRS PRCASD PA PRCASD PA PRCASD CITIZEN PRCASD CITIZEN REC PLA PRCASD CITIZEN PRCASD CITIZEN PRCASD CITIZEN PRCASD CITIZEN PRCASD CITIZEN PRCASD PROSPERATION PRCASD PROSPERATION	Настройне вибранного профине: Мих: МКУ РLA МКУ РLA Тенклература пенати: Тенклература солка:	Козф. оклаждение Ф 1005. Козф. оклаждения дитали: Ф 1005. Козф. оклаждения канеро: Ф 1005. Козф. историтированира: Ф 1005. Козф. иртерилиции канеро: Ф 1005. Ининиции странастиче кроние слоке. В 1005.	 Опант/Бозарат и Прочистия Динна сталата Сарристь очентя пластика: Сарристь очентя пластика: Сарристь очентя 	
	Marces Jacoby + X	45 *C Персый слой Токсература солк. Токлоратура солк. 220 *C Распорновій матерная	Boew reperson Tennostrpse 15 wei \$\phi\$ burypes much \$\phi\$ \$\phi\$ burypes much \$\phi\$ \$\phi\$ burypes much Tennets-surgree much \$\phi\$ burypes Tennets-surgree much \$\phi\$ burypes \$\phi\$ \$\phi\$ burypes \$\phi\$	Non-, no.24% 94% Nondy, exective respective Lense: 94% Corpused: 169% 2-repused: 169%	

3. Выделите маркер рядом с названием профиля и нажмите «Экспорт».

PICASO		Pe	lygon)X		000
Файл Конфнтурация	Стравка				
	Менеджер профи	лей пластиков		(income)	Î
	вытокр и соддание профиляс	Инат:	% Охлаждение	🐵 Отнат/Возврат н Прочистна	
	PICASO MIS PICASO FORMAC PICASO PICASO PICASO PICA PICASO PICA PICASO PICA PICASO PICA PICASO PICA PICASO MIS PICASO PICA PICASO PICASO PICASO PICA PICASO PICASO PICASO PICA PICASO PICASO PICASO PICA PICASO PI	ПОМ РГА В Температура печати Температура Виссал текси. сола: 215 гс 52 гс Такинература Такинература 45 гс	20 Олимидение Онимитородит и прочистии Козф., оклаждения датало:: • 1055 Алека досто соняла Парежи Козф., оклаждения камерие: • 1055 Влена достока: Парежи слок:: Парежи слок:: Козф., оклаждения камерие: • 1055 Козф., оклаждения слок:: Парежи слок:: Парежи слок:: Парежи слок:: Козф., таке прочистия • 1055 • 1055 Парежи слок:: Парежи слок:: 5 сок • 1055 • 1055 • 1055 • 1055		
	Marge Strangt 🕂 🗙	Перемії слой Темпяритура столя: 220 го Растарумовії матерікая	в резни сил ни: резнике сил.: 5 ини 40 °C в вигурка пластная Сор. вигрурка пластная Сор. вигрурка пластная: 6 ини 6 40 °C	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Ссярляять выбранны	е профыли в файл			

- 4. Запишите файл профиля в формате .ppf на USB Flash-накопитель.
- **5.** Установите USB Flash-накопитель в принтер и зайдите в меню «Пластик > Профили > Импортировать профиль».
- **6.** На экране отобразится содержимое USB Flash-накопителя выберите нужный файл. Обратите внимание, файлы профиля имеют расширение .ppf

После загрузки файла, новый профиль можно использовать.

Как хранить и сушить пластик?

В периоды между использованием рекомендуется хранить катушки с пластиком в герметичной упаковке с силикагелем.

Некоторые пластики гигроскопичны и впитывают влагу из окружающего воздуха. Влажный пластик может образовать засор в канале подачи во время печати, что влияет на качество получаемых моделей и функциональность работы 3D принтера. При необходимости, пластик может быть просушен в специальной сушке или через функцию меню «Сервис > Сушка пластика». Например, в Designer X можно просушить РVA пластик. Для этого:

- В меню выберите «Сервис > Сушка пластика».
- Установите параметры. Температура: 90 °С, Время 180 мин.
- Платформа переместится в среднее положение. Разместите катушку PVA на платформе для печати.
- Закройте переднюю дверцу.



Встроенная в 3D принтер функция сушки пластика не гарантирует достижения необходимого уровня влажности для некоторых материалов.

Материал, из которого сделаны катушки, обычно не предназначен для использования при высокой температуре. Для сушки выше 100 °С используйте отдельную печь. Более подробные условия сушки уточняйте у производителя пластика.

Что такое принтлист?

.......

1

Принтлист — это список из нескольких заданий для печати, который будет удобен при проектной работе. Он может включать до 20 различных заданий, при этом количество повторений каждого задания может быть произвольным.

После создания задания в Polygon X, его можно добавить в "Базу заданий" — это локальный список заданий на вашем ПК. Чтобы создать принтлист, кликните правой кнопкой мыши в области раздела "Базу заданий" и выберите соответствующий пункт

По принципу работы принтлист очень похож на обычную папку с файлами. Отличие в том, что это отдельный файл с расширением .ppl и запустить его можно только на принтерах PICASO 3D.



Чтобы записать одно задание или целый принтлист в 3D принтер, перетащите его из базы заданий Polygon X на карточку подключенного принтера в разделе "Сеть".



Что делать, если не подаётся пластик и/или слышны щелчки в печатающей головке?

Если щелчки слышны при печати первого слоя, ослабьте <u>прижим сопла</u> на 0.05. Если это происходит при печати других слоёв модели, проверьте настройки <u>профиля</u>, <u>замените сопло</u> и дважды проведите <u>заправку пластика</u>.

Система контроля подачи пластика отслеживает основные возможные проблемы в подаче пластика. Однако, не все из них возможно устранить автоматическими алгоритмами. При частом срабатывании системы контроля подачи пластика, а также в случае работы с выключенным контролем подачи, обратите внимание на следующее:

- Профиль печати должен соответствовать загруженному пластику. Один и тот же материал, выпущенный под маркой разных производителей, имеет различные характеристики — под каждый нужен свой профиль печати.
- Пластик должен обладать равномерным диаметром 1.75±0.1 мм по всей длине катушки. Неравномерный диаметр пластиковой нити — признак низкокачественного материала и может привести к возникновению проблем печати.

3. Канал подачи пластика должен быть чистым. При печати возможно скопление остатков пластика на внутренних стенках сопла, что приводит к образованию засора. Кроме того, процесс печати может изнашивать сопло со временем. Старайтесь иметь в наличии несколько запасных сопел.

Для печати абразивными материалами (например, FormaX или UltraX) используйте стальное сопло. Для работы с PLA или ABS допускается использование латунного сопла. Подробные условия печати уточняйте у производителя пластика.

Что делать, если пластик не заправляется?

1

Убедитесь, что пластиковая нить вставлена в экструдер до конца. Обратите внимание, отверстие экструдера имеет ступенчатую форму. Убедитесь, что пластиковая нить поступает внутрь ПГ через отверстие меньшего диаметра.

Убедитесь, что выбранный профиль соответствует заправляемому пластику. <u>Замените</u> <u>сопло</u> на новое и повторите <u>заправку</u>.

Что делать, если катушка закончилась, и как её заменить во время печати?

Система контроля наличия пластика отследит момент окончания пластиковой нити и поставит печать на паузу. После этого необходимо открыть боковую дверцу со стороны закончившегося материала и извлечь пустую катушку. На её место установите новую и проведите операцию <u>заправки</u>. В меню выберите «Сервис > Заправка пластика» — Designer X выдавит небольшое количество пластика в передней части стола. Снимите выдавленный пластик с сопла и выберите в меню «Продолжить». Печать продолжится с места остановки.

Если проводите замену на другой материал, уточняйте информацию о совместимости у производителей пластиков.

Если катушка не закончилась, но требуется её замена, следуйте пошаговой инструкции:

- 1. Поставьте печать на паузу.
- **2.** В меню выберите «Сервис > Заменить пластик» Designer X последовательно запустит алгоритмы <u>извлечения</u> и <u>заправки</u> пластика. Извлечение и установку катушки проводите через боковую дверцу.
- 3. В меню нажмите «Продолжить». Печать продолжится с места остановки.

Какие детали принтера являются расходными?

Сопла, силиконовые очистители, стекло и трубка подачи пластика.

Какие USB Flash-накопители можно использовать?

Накопители с файловой системой FAT32. Рекомендуемый объём — до 16 Гб.

Зачем нужна калибровка системы очистки?

При калибровке системы очистки Designer X запоминает положение над очистителем, относительно которого строится рабочая область 3D принтера. Перед началом печати модели проводится короткая очистка. Это нужно для сохранения качества поверхности слоя и внешней оболочки модели.

Почему Designer X часто останавливается на короткую паузу?

Обычно это происходит при печати малых моделей. В строке статуса печати выводится надпись «Пауза» с обратным отсчётом времени до завершения. Это сделано для сохранения качества поверхности, так как материалу нужно время для остывания. Этот алгоритм связан с параметром профиля материала «Минимальное время слоя». Если уменьшить этот параметр, есть риск появления поверхностных дефектов на модели из-за перегрева.

Для избежания подобных пауз можно поставить в печать сразу несколько моделей — так общее время слоя будет увеличено.

Аналогично выглядит работа системы контроля подачи пластика. В случае, когда система зарегистрировала отклонение от стабильной подачи, Desginer X запускает алгоритм очистки канала подачи — печатающая головка отводится в сторону от модели и экструдер подаёт некоторое количество пластика для прочистки. Если при первой прочистке восстановить подачу не удалось, алгоритм запускается повторно с повышением температуры. Если за три итерации подача не восстановилась, Designer X приостанавливает печать до вмешательства пользователя.

Если система контроля подачи пластика часто регистрирует ошибки в подаче пластика, обратите внимание на настройки профиля и качество используемого пластика.

Почему магниты разного размера?

Это сделано для удобной и лучшей фиксации стекла на платформе. Большой магнит является центрирующим, он отвечает за правильное положение стекла на платформе. Малый — фиксирующий, удерживают стекло.

Какое обслуживание нужно принтеру?

В осмотре и обслуживании нуждаются направляющие, электронные платы блока управления, вентиляторы в корпусе принтера и термобарьер нагревательного элемента. Все операции по очистке или замене смазочных материалов проводятся при выключенном питании Designer X.

Не допускайте изменения цвета смазки на красно-коричневый, появления разводов и следов от средств для адгезии, а также коррозии на поверхности направляющих.

В случае необходимости используйте пластичную смазку класса консистенции NLGI 2 с максимальной рабочей температурой до 110°С и выше.

Для очистки блока управления и корпусных вентиляторов от пыли и мелких загрязнений используйте специальную кисточку и портативный пылесос (не поставляется вместе с принтером).

Частота проведения обслуживания зависит от условий эксплуатации. Проводите проверку состояния узлов принтера и соответствующее обслуживание по необходимости, не реже раза в год.